

Guide d'utilisation rapide

2) Affichage **Leq/Lx**

Appuyer pour afficher :

- LEQ & LMAX & LMIN
- SPL & SEL
- Temps de moyennage
- Numéro d'enregistrement

3) Enregistrement **STORE**

- Appuyer pour enregistrer les valeurs mesurées
(Cette action arrête automatiquement la mesure en cours)
- Appuyer et tenir pour démarrer des mesures en continu avec enregistrement automatique

Le numéro d'enregistrement est affiché à chaque enregistrement.

Utiliser le logiciel Piccolo pour récupérer et analyser des données (voir au verso).



1) Démarrer **ON/OFF**

- Appuyer et tenir pour mettre sous tension/arrêt
- Appuyer pour démarrer une mesure

Paramètres de mesure par défaut:

- LEQ 1 heure;
- Temps de réponse : FAST
- Fréquence de pondération : dB(A)
- Option d'enregistrement : LEQ, Lmax, Lmin, L% (résolution : 0.5 dB)

Les paramètres de mesure peuvent être ajustés selon vos préférences à l'aide du logiciel Piccolo (voir au verso)

Configuration personnalisée et récupération des données enregistrées

Installer le logiciel Piccolo (avant de connecter le câble USB au PC)



- 1) Installez le CD dans votre ordinateur et exécutez l'installation en suivant les instructions.
- 2) Connectez le PICCOLO SLM au PC en utilisant le câble USB fourni.
- 3) Dans le menu démarrer, sélectionnez le programme PiccoloSLM > PiccoloSLM_Manager.

Le Piccolo se synchronisera avec le PC (ajustement de l'heure) et les menus suivants seront accessibles :

- **SETUP** : Pour configurer les paramètres de mesure selon vos préférences
- **RECORDINGS** : Pour télécharger et analyser les données préalablement enregistrées
- **CALIBRATION** : Pour recalibrer l'appareil (*Note : Chaque appareil a toutefois été préalablement calibré.*)

Pour plus d'information, consultez le guide d'utilisation dans le répertoire PiccoloSLM ou encore notre site Internet au www.softdb.com/Piccolo_SLM_fr