Microphone de précision Mezzo avec le module d'analyse du bruit Mezzo

Guide de l'utilisateur - v2.2

2023-01-27



Soft dB Inc. 1040, avenue du Belvédère, bureau 215 Québec (Québec) Canada G1S 3G3 Sans frais : 1-866-686-0993 (USA et Canada) E-mail : info@softdb.com





Contenu

1	Intro	oduction1							
2	Desc	cription du matériel1							
	2.1	Exigences informatiques							
	2.2	Spécifi	cations du microphone de précision Mezzo	1					
	2.3	Access	soires	2					
3	Mod	ule de n	nesure de l'analyseur de bruit Mezzo	3					
	3.1	Volet r	uban	4					
		3.1.1	Menu Fichier	4					
		3.1.2	Menu d'affichage	5					
		3.1.3	Menu de configuration	6					
			Configuration de l'entrée sonore	7					
			Configuration des données d'intervalle	9					
			Configuration des données d'événement	.10					
		211	Configuration de l'enregistrement	.12					
		3.1.4	Visionneuse d'énergie	.13					
			Visionneuse de caméra	.13					
			Visualisateur de position	.14					
	3.2	Volet d	le contrôle	.15					
	3.3	Volet d	'affichage	.16					
		3.3.1	Barre de temps	.16					
		3.3.2	Affichage des données	.16					
			Graphique de l'historique du temps	.17					
			Graphique du spectre	.18					
		rieseniloir de labie Interface de la visionneuse d'événements							
	~ .			~ ~ ~					
	3.4	Post-a	nalyse	.22					

1 Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté le microphone de précision Mezzo. Cet instrument constitue une solution innovante et économique pour les mesures acoustiques de qualité professionnelle. Plus qu'un simple DAQ, le DSP intégré dans chaque microphone de précision Mezzo assure le traitement du signal en temps réel. De plus, le Mezzo utilise un pilote propriétaire qui garantit l'intégrité du signal.

Conçu pour être utilisé avec une tablette PC ou tout autre PC basé sur Windows, le microphone de précision Mezzo profite de la polyvalence et de la flexibilité offertes par les ordinateurs. Cette approche permet également d'offrir le microphone de précision Mezzo avec un module de mesure de la suite logicielle Mezzo à un prix très compétitif. Utilisé avec le module de mesure Mezzo Noise Analyzer, le microphone de précision Mezzo est conforme à la norme IEC 61672 (2013) Classe 1.

Le microphone de précision Mezzo est compatible avec les modules suivants de la suite logicielle Mezzo :

- Analyseur de bruit : SLM, RTA, FFT et post-analyse avancée.
- Moniteur de bruit : SLM, RTA, FFT et fonctionnalités de surveillance avancées.
- Acoustique des bâtiments : bruit ambiant, temps de réverbération, isolation des bruits aériens, niveau des bruits d'impact, etc.
- Enregistreur de forme d'onde : enregistrement du signal et outils de post-traitement avancés.

Le présent manuel de l'utilisateur décrit le module Mezzo Noise Analyzer. Tout en se concentrant sur le matériel Mezzo Precision Microphone, les autres membres de la famille Mezzo peuvent également être utilisés (Intensity Probe, 2 ch Analyzer, 4ch Analyzer).

2 Description du matériel

Le système de mesure complet se compose principalement d'un ordinateur hôte qui est connecté au microphone de précision Mezzo par un câble USB. L'ordinateur est la responsabilité de son propriétaire car Soft dB ne le vend pas. La section 2.1 décrit les exigences qui doivent guider le choix de l'ordinateur.

2.1 Exigences informatiques

Exigences informatiques						
Objet	Exigences minimales					
Système d'exploitation	Windows 7 sp1, Windows 8.1, Windows 10					
UNITÉ CENTRALE	Double cœur à 1,2 GHz ¹					
Mémoire	2 GB RAM					
Disque dur	300 Mo d'espace libre sur le disque dur					
Port	USB 2.0					
Résolution de l'écran	800 x 600					

2.2 Spécifications du microphone de précision Mezzo

Spécifications du microphone de précision Mezzo

Objet	Spécifications
Microphone	BSWA MPA221 (Classe 1) ² ou BSWA MPA225 (Classe 2) ³
Connecteur	PME
Niveau maximal de crête ⁴	Gamme basse : 112 _{dBpk} Haut gamme : 126 _{dBpk}
Niveau de bruit ⁵	Gamme basse : 22 dBA, 20 dBC, 25 dBZ Haut de gamme : 32 dBA, 30 dBC, 35 dBZ
Niveau limite de sous-gamme ⁶	Gamme basse : 32 dBA, 30 dBC, 35 dBZ Haut de gamme : 39 dBA, 37 dBC, 42 dBZ
Plage d'entrée	Gamme basse : 0,42 _{Vpk} Haut de gamme : 2,1 _{Vpk}
Taux d'échantillonnage maximum	48 kHz
Conditionnement du signal	IEPE
Communication	USB 2.0 (connecteur Mini B)
Dimensions	230 x 32 x 23 mm
Alimentation électrique	Alimentation par USB (Max 0.35W)

¹ Si l'on utilise le spectre de 1/24 octave, l'unité centrale requise est Dual-Core à 2,4 GHz.

²" MP201 Mic avec MA221 Preamp - 50 mV/Pa, IEC 61672 (2002) Class 1, SMB Connecteur.

³" MP215 Mic avec MA221 Preamp - 40 mV/Pa, IEC 61672 (2002) Classe 2, SMB Connecteur.

^{4,5,6} Évalué conformément à la norme IEC 61672 (2013) Classe 1, en utilisant une sensibilité de 50 mV/Pa.

2.3 Accessoires

Accessoires inclus

Composant	Description
Unité Mezzo	Le microphone de précision Mezzo sans le microphone proprement dit. Dimensions (avec microphone) : 228x31x22mm (9x1.22x0.86")
Microphone ICP	BSWA MPA221 :" MP201 Mic avec MA221 Preamp - 50 mV/Pa, IEC 61672 (2002) Class 1 ou BSWA MPA225 :" MP215 Mic avec MA221 Preamp - 40 mV/Pa, IEC 61672 (2002) Class 2
Câble USB	Câble USB 2.0 de 1 m avec connecteur Mini B
Pare-brise	Pare-brise de 50 mm de diamètre
Cas	Mallette de transport en plastique Dimension : 268x240x57mm (10.5x9.5x2.25")

Accessoires en option

Composant	Description
Adaptateur d'extension	Branche un fil dans l'unité Mezzo afin de déporter le microphone.

3 Module de mesure de l'analyseur de bruit Mezzo

Le module de mesure Mezzo Noise Analyzer fait partie de la suite logicielle Mezzo et est inclus dans le microphone de précision Mezzo. Il offre un sonomètre professionnel avec un analyseur de spectre en temps réel et des fonctionnalités avancées de post-analyse.



Interface principale du module d'analyse du bruit

Spécifications générales du module

Paramètres	Valeur
Données disponibles	Pondération temporelle : Lente, Rapide ou Impulsion. Pondération de la fréquence : A, C et Z. Niveaux globaux, spectre d'octave (1/1, 1/3, 1/24) et spectre FFT. Données en direct : SPL, Peak, Leq en direct. Données de la moyenne périodique et de la moyenne générale : Statistiques SPL (Lmin, Lmax et LN% sélectionné), Peak max, Leq. Taktmax.
Largeur de bande	1/1 octave : 16 Hz à 16 kHz 1/3 octave : 12,5 Hz à 20 kHz 1/24 octave : 11,4 Hz à 22,1 kHz FFT : 0 à 22 kHz
Evénements	Jusqu'à 4 événements indépendants. Périodiquement ou sur déclenchement. Un événement peut comprendre • Enregistrement audio (wav ou mp3) • Photos de l'appareil photo (le cas échéant) • Le bruit moyen principal pendant l'événement
Sauvegarde des données	Les données de niveau et les événements audio sont ajoutés au fichier de mesure au fur et à mesure qu'ils sont disponibles.

– Soft dB

	pendant la mesure.						
	Trois modes de sauvegarde sont disponibles :						
	 Période unique : Sauvegarde des données moyennes globales à la fin de la mesure. Cette méthode est simple et crée de petits fichiers, mais elle ne permet aucune analyse a posteriori (post-périodes et masques). 						
	 Périodes multiples : sauvegarde les données moyennes périodiques brutes à la fin de chaque période. résolution temporelle de la post-analyse dépend directement de la durée moyenne sélectionnée et produit des fichiers de taille raisonnable. 						
	 Données instantanées : sauvegarde les données instantanées brutes (en direct) au taux instantané. Cette méthode permet d'obtenir la meilleure résolution temporelle lors de l'analyse a posteriori, mais les fichiers sont plus lourds. 						
	Toutes les données mesurées (en direct et globales) peuvent être affichées pendant						
Affichage	l'acquisition. En post-analyse, les données disponibles dépendent du mode						
	d'enregistrement.						
	Le panneau principal est modulable (le plus petit est de 680 x 480 pixels).						
	Disponible sur les fichiers qui ont utilisé le mode d'enregistrement Périodes multiples ou Données instantanées. Évaluation du niveau moyen sur des intervalles post à partir des données brutes (données instantanées ou moyenne périodique).						
Analyse de poste	Les limites des intervalles d'affichage peuvent être définies manuellement ou						
	automatiquement. Des masques peuvent également être appliqués pour filtrer les						
	événements indésirables.						
	Possibilité d'utiliser plusieurs scénarios d'intervalles et de masques différents.						
Divers	Exporter les données globales vers Excel.						
Divers	Reconnexion automatique et redémarrage d'une mesure en cas d'erreur.						

3.1 Volet ruban

3.1.1 Menu Fichier

File	Display	/ Setup	Viewer	Post Analy	sis	
Ope	en Or Prev	pen Op rious Ne	en Exp	Export Multiple	() Info	Insert comment here
Many Fishian						

Menu Fichier

Menu Fichier

Icône	Description
Open	Le bouton Open invite l'utilisateur à ouvrir des fichiers de données (.mspa). Plusieurs fichiers peuvent être chargés en même temps s'ils font partie de la même mesure.
Open Previous Open Next	Ces deux boutons ouvrent le fichier de données précédent/suivant dans le répertoire des enregistrements.
Export	Ce bouton permet d'exporter les données chargées dans un fichier délimité par des tabulations (.txt). L'interface d'exportation définit les données à exporter. Le fichier exporté peut être facilement ouvert avec n'importe quel tableur tel que Microsoft Excel.
Export Multiple	Ce bouton invite l'utilisateur à sélectionner plusieurs fichiers à exporter par lots. La même interface d'exportation définit également les données à exporter en fonction de la configuration du premier fichier sélectionné. Chaque fichier source est exporté dans son propre fichier d'exportation.

a

Info

Ce bouton ouvre l'interface File Info (figure ci-dessous).

Il contient les informations relatives à la mesure sur plusieurs onglets :

- Informations générales (y compris les commentaires)
- Configuration de l'entrée sonore
- Configuration des données d'intervalle
- Configuration des données d'événement
- Configuration de l'enregistrement

Ce sont tous des indicateurs, à l'exception du commentaire, qui peut être modifié soit pendant la mesure, soit une fois la mesure terminée.

Dans la partie inférieure gauche du panneau, le taux d'enregistrement et la durée restante de l'enregistrement sont estimés.

M File Info								×
General Sound Input Interval Data Event					ata Record			
File De	etails							
Measure Start Time 2019/02/07 16:27:25					1	Measure Siz	e 1,63 MB	
File Start Time 2019/02/13 11:00:00			1:00:00	Measure Duration 139:10:10,931			1	
File End Time 2019/02/13 11:37:36					Cause of File End Manual Stopped			ped
					Software Version 2.3.5			
GPS C	oordinat	tes			Computer Info			
Latitude 46,792416					Manufacturer To be filled by O.E.M.			D.E.M.
Longitude -71,231062				Model To be filled by O.E.M.			D.E.M.	
Altitude 59,0m ±0,9m						Name /	ADVANTECH16	
Comment								
Current event setup: 5,41 MB/hour (467,4days) Case no event: 1,44 MB/hour (1752days) OK Cancel								

Interface d'information sur les fichiers

3.1.2 Menu d'affichage



Menu d'affichage

Menu d'affichage

Icon Description



Tout en mesurant : View Period 30s Overall Analyse de poste : View Raw Instant 30s Overall Post Post Overall Post Interval	Le mode Live affiche le niveau actuel pendant la mesure (Live SPL, Leq ou Peak). Le mode global affiche le niveau global (SPL Max, Min et LN%, Leq ou Peak Max). Pendant l'acquisition, l'affichage peut être commuté entre le mode Live et le mode global. En post-analyse, les données instantanées ne sont disponibles que si le mode d'enregistrement instantané a été utilisé. De plus, le mode Post Interval affiche l'effet des limites et des masques ajoutés dans l'onglet post analyse.
SPL Peak Leq LTm5	Permet de basculer entre les données SPL, Peak, Leq ou Taktmax. Si la configuration des données est réglée sur FFT, seul le bouton Leq est disponible.
Image: Max	Permet de basculer entre les données SPL Max, Min ou Stat. Ces commandes ne sont disponibles que lorsque le type de données SPL est affiché en mode Moyenne (périodique ou globale).
L95%	Définit la statistique à afficher lorsque les données Overall SPL Stats sont sélectionnées.
	Sélectionne la pondération de fréquence appliquée : A, C ou Z (pas de pondération). La pondération A est la plus courante. Les trois pondérations sont évaluées en parallèle dans le domaine temporel, sauf pour le spectre, pour lequel les dBA et dBC sont obtenus en appliquant la pondération de fréquence sur le spectre dBZ.
< 1kHz 🗭	Définit la fréquence du spectre sélectionné (octave ou FFT) à afficher dans le graphique de l'historique temporel. Pour un spectre d'octave, les flèches gauche/droite peuvent être utilisées pour passer à la bande suivante.

3.1.3 Menu de configuration

File	D	isplay	Setup	Viewer	Post Ana	lysis
Sour) nd Jt	Interval Data	Event Data	Record	Import Setup	Export Setup

Menu de configuration

Menu de configuration

Icône	Description
Sound Input	Le bouton Entrée sonore appelle l'interface de configuration de l'entrée sonore (page 7). Il permet principalement de régler la sensibilité et la portée du capteur.
Interval Data	Le bouton Data permet d'appeler l'interface de configuration des données d'intervalle (page 8.) Elle permet principalement de définir les données d'intervalle à évaluer et à enregistrer.
Event Data	Le bouton Données d'événement appelle l'interface de configuration des données d'événement (page 10). Il définit principalement quand enregistrer un événement et ce qu'il contiendra (audio, images, moyenne).
Record	Le bouton Record appelle l'interface Record Setup (page 10). Elle permet principalement de définir la destination de l'enregistrement et la gestion des fichiers.
Import Setup	Le bouton Import Setup invite l'utilisateur à charger une configuration de mesure à partir d'un fichier. Le fichier source peut être une configuration (.cfg) ou un fichier de mesure (.mspa) précédemment exporté.
Export Setup	Le bouton Exporter la configuration invite l'utilisateur à enregistrer la configuration de mesure actuelle dans un fichier (.cfg).

_

Configuration de l'entrée sonore

Model					
model	Precision	Microphone	Manufacturer	BSWA	
SN	SN M15061103-02		Model	I MP215-MA221	
Channel Channel 1 🗸 参		Serial Number	503776-500064		
Range Low ~		Sensitivity	/ 50,00mV/Pa		
Peak Overload 108,0dB		Calib. Date	2018/02/01 12:3	1	
Under Range 30,0dBA			Calibrate		
Noise 20,0dBA			Load From Mezzo		

Interface de configuration des entrées

La partie gauche de l'interface Input Setup concerne l'analyseur Mezzo (sans le capteur) et la partie droite concerne le microphone.

Interface de configuration de l'entrée sonore

Contrôle / Indicateur	Description			
Model Precision Microphone	Modèle du matériel détecté.			
SN M15061103-02	Numéro de série du matériel détecté.			
Channel Channel 1	Sélectionne le canal d'entrée à mesurer si plusieurs canaux sont disponibles sur le matériel détecté. Le microphone de précision Mezzo est à canal unique.			
Range Low ~	Sélectionne la plage d'entrée basse ou haute à utiliser pendant la mesure.			
*	Ce bouton réinitialise l'entrée Mezzo sans débrancher. Il peut être utile pour reprendre le contrôle d'une entrée corrompue qui présente un comportement anormal.			
Peak Overload 110,0dB				
Under Range 32,0dBA	Les indicateurs montrent la plage d'amplitude de fonctionnement. Ces valeurs changent en fonction de la sensibilité et du gain sélectionné.			
Noise 22,0dBA				
Manufacturer BSWA				
Model MP215-MA221	Le fabricant, le modèle et le numéro de série du microphone			
Serial Number 503776-500064				
Sensitivity 50,00mV/Pa	Règle la sensibilité du microphone.			
Calib. Date 2015/12/01 10:53	l'interface d'étalonnage du microphone. Elle peut également être réglée en remplaçant			
Calibrate	manuellement le champ Sensibilité.			
Load From Mezzo	Charge les informations du microphone à partir de la mémoire Mezzo (définie en usine).			

Interface d'étalonnage du microphone

Le microphone peut être calibré à l'aide de l'interface de calibrage du microphone et d'un calibreur de pression acoustique.



Interface d'étalonnage du microphone

- 1) Réglez le niveau et la fréquence du calibrateur en fonction du calibreur sonore utilisé. La plupart des calibreurs génèrent 94 dB à 1 kHz.
- 2) Installez le calibreur de son sur le microphone et lancez le signal de calibrage.
- 3) Appuyez sur Run pour lancer la mesure d'étalonnage.
- 4) Attendez quelques secondes jusqu'à ce que le niveau mesuré se stabilise. 10 secondes devraient suffire.
- 5) Appuyer sur Stop. La sensibilité est mise à jour en fonction de la mesure d'étalonnage.
- 6) Si la nouvelle valeur de sensibilité est acceptable, appuyez sur OK.

En outre, le bouton Vérifier permet d'effectuer une mesure d'étalonnage en utilisant la sensibilité actuelle, mais sans la mettre à jour automatiquement.

_

Configuration des données d'intervalle

-		-	
M Interval Data Setup	×	M Interval Data Setup	×
Save Mode Saves the raw periodic average data at each period end. The time resolution in post analysis directly depends of the selected Multiple Periods ✓	Infrasound (<16Hz)	Save Mode Saves the raw instant data (live) at the Instant Rate. It allows the best time resolution in post analysis but the files are Instant Data v heavier.	Infrasound (<16Hz)
Average Duration	Instant Rate		Instant Rate
00:00:30 Aligned with Clock	0,025s		0,025s
Leq SPL Fast	Peak Taktmax	Leq SPL Fast ~	Peak
Global V V	 Image: Image: Ima	Global 🗸 🗸	¥
1/1 0+1		1/1 0:+	
PFI Bandwidth 1/3 Oct 🖌 🖌		PFT Bandwidth 1/3 Oct 🖌	
EFT Pacelution 1/24 Oct		EET Percelution 1/24 Oct	
20,002 Hz FFT		20,002 Hz FFT	
Current event setup: 8,42 MB/hour (299,7days) Case no event: 8,42 MB/hour (299,7days)	OK Cancel	Current event setup: 1,49 GB/hour (1,7day) Case no event: 1,49 GB/hour (1,7day)	OK Cancel
↑		↑	
Configuration moyenne		Configuration instantanée	
unique			
unque			
ou plusieurs périodes)			
Interf	ace de configu	ration des données	

La configuration des données varie légèrement en fonction du mode d'enregistrement utilisé dans la

configuration de l'enregistrement.	Interface de configuration des données
------------------------------------	--

Contrôle / Indicateur	Description
Save Mode	Sélectionne le mode d'enregistrement :
	 Période unique : sauvegarde uniquement la moyenne globale de la mesure à la fin de la mesure.
Single Period Multiple Periods	 Périodes multiples : enregistre plusieurs périodes moyennes (durée moyenne) à la fin de chaque période.
Instant Data	 Données instantanées : enregistre les données instantanées à chaque temps d'échantillonnage (taux instantané).
Average Duration 00:00:30	Le champ Durée indique la durée de la période. Le bouton Aligner permet d'aligner les périodes sur l'horloge. S'il est réglé sur Faux, les périodes seront alignées sur l'heure de départ.
Instant Rate 0,025s	En mode d'enregistrement des données instantanées, le taux instantané a un impact direct sur la taille du fichier de la mesure. Dans le cas contraire, elle définit uniquement la vitesse de lecture des valeurs SPL utilisées pour évaluer les données moyennes. La valeur minimale et par défaut de 25 ms est appropriée pour mesurer le niveau de pression acoustique rapide (et lent) conformément aux exigences de la norme CEI 61672(2013). Toutefois, un taux instantané plus élevé peut être utile lorsque le PC hôte a du mal à exécuter le logiciel en temps réel.
SPL Fast Slow Fast Impulse	Sélectionne la pondération temporelle SPL qui sera utilisée pendant la mesure.

-Soft dB	
Global 🧹	
1/1 Oct	Les cases à cocher permettent à l'utilisateur de sélectionner les données à évaluer, à
1/3 Oct 🔽	afficher et à enregistrer. Certaines données sont cochées sans la case pour indiquer
1/24 Oct	qu'elles ne peuvent pas ette desactivees.
FFT 🔽	
FFT Bandwidth	
20kHz	La largeur de bande du spectre FFT est définie par l'utilisateur : 20k, 10k, 5k, 3,33k, 2k
FFT Resolution	ou TKHZ. Elle correspond a la resolution en frequence : 20, 10, 5, 3,33, 2 et THZ.
20,002 Hz	
Infrasound (<16Hz)	Le contrôle des infrasons permet d'inclure ou non l'énergie en dessous de 16 Hz dans l'évaluation des niveaux globaux. Il est surtout significatif lorsqu'aucune pondération fréquentielle n'est appliquée (dBZ).

Configuration des données d'événement

🖸 Event Data Setup X						
Event Mode 1 🔽 Peri	e iodic 🗸	Event Source 10s every 5m00s, clock alligned		Audio	Pics	Avergage
2 🗸 Trig	gger 🗸	30s upon SLM.SPL>70dBA, 2s pre-trig		\checkmark		
3 Per	iodic 🗸	30s every 30s, clock alligned		\checkmark		
4 Per	4 Periodic 💟 30s every 30s, clock alligned			\checkmark		
	Form	Audio nat MP3 Low Quality 🔽 ain 20dB 👻 🛦	Pictures Rate 30s Zoom 1x 4,05x	_		
Current even Case no	t setup: 20 o event: 5,0	MB/hour (248,9days) 9 MB/hour (978days)		OK		Cancel

Interface de configuration des données d'événements

Contrôles de configuration des données d'événement

Contrôle / Indicateur	Description
Event	Les cases à cocher Événement permettent de définir jusqu'à 4 ensembles d'événements différents. Les événements sont indépendants et peuvent être simultanés, de sorte que le même son peut se trouver sur le type d'événement 1 et le type d'événement 2.
Mode	Le menu Mode permet de sélectionner le moment où un type d'événement est enregistré.
Periodic ~	Le mode périodique démarre à l'intervalle défini pour une durée définie.
	Le mode Trigger démarre lorsqu'une donnée sélectionnée atteint le niveau de déclenchement spécifié et s'arrête après une durée définie.



Event Source	Les sources de l'événement fournissent des informations sur la configuration de l'événement. Cliquez sur ce contrôle pour le modifier.			
30s event upon 70dBA SPL exceedance, 2s pre-trig	En mode périodique, durée de l'événement et l'intervalle entre les événements peuvent être définis. Si le bouton Aligner est activé, l'événement sera aligné sur l'horloge. Sinon, il sera aligné sur l'heure de début de la mesure. En mode déclenchement, la durée de l'événement, la durée de pré-déclenchement, la source de données de déclenchement et le niveau de déclenchement peuvent être définis. Un mode de déclenchement peut être réglé sur Simple Trig (toujours pour la durée			
Duration Perting Data Linel Mode Linel Counces to 0000000 Documents to 00000000 Documents to 0000000 Documents to 00000000 Documents to 00000000 Documents to 00000000 Documents to 00000000 Documents to 00000000 Documents to 00000000 Documents to 0000000 Documents to 0000000 Documents to 0000000 Documents to 00000000 Documents to 000000000 Documents to 00000000000 Documents to 000000000000 Documents to 000000000000000 Documents to 000000000000000000000000000000000000	spécifiée) ou sur Latch Trig (la durée se réinitialise à chaque déclenchement). Il est également possible de limiter l'occurrence à une heure spécifique. Cela permet d'éviter d'avoir trop d'enregistrements de dépassements, lorsqu'il pleut par exemple. En activant cette fonction, deux événements seront espacés par le temps limite à moins que le niveau ne soit plus élevé que l'événement précédent.			
Audio	La case à cocher Audio permet d'inclure le signal audio dans lenregistrement de l'événement. Les formats audio disponibles sont les suivants : • WAV 20kHz (780 kb/s) • WAV 10kHz (390 kb/s) • MP3 haute qualité (128 kb/s) • MP3 Qualité moyenne (64 kb/s) • MP3 Basse qualité (32 kb/s) Les gains audio disponibles sont les suivants : • 0 dB (pas de gain) • 10 dB • 20 dB • 30 dB Un écrêtage doux est appliqué pour les gains supérieurs à 0dB. Pour identifier les sources de bruit, la faible qualité MP3 et le gain de 20 dB sont généralement suffisants.			
Pics Pic Pictures Rate 30s Zoom 1x 4,05x	La case à cocher Images permet d'inclure des instantanés d'images dans l'enregistrement de l'événement. La commande Rate permet de définir la fréquence d'images de la vidéo générée. La commande Zoom permet de définir le facteur de zoom si celui-ci est disponible sur l'appareil photo utilisé.			
Average	La case à cocher Moyenne permet d'inclure les données moyennes dans l'enregistrement de l'événement. Les données moyennes de l'événement sont essentiellement une moyenne des données audio et vibratoires (le cas échéant) évaluées pour la durée de l'événement (y compris avant le déclenchement). Les données audio incluses sont les suivantes : statistiques SPL globales typiques (Lmax, L1, L5, L10, L50, L90, L95, L99, Lmin), Leq (global, 1/3oct, FFT), Peak global et Taktmax). Toutes les données de vibration (telles que définies dans la configuration des données d'intervalle).			

– Soft dB–	
Vib Wave	La case à cocher VibWave permet d'inclure les formes d'onde dans l'enregistrement de l'événement. Il comprend le signal audio et le signal de vibration à trois axes (accélération et vitesse). Les formes d'onde enregistrées ont un taux d'échantillonnage de 12,2 kHz. Les formes d'onde peuvent être particulièrement utiles pour les rapports DIN4150-3 ou USBM 8507.
Current event setup: 20 MB/hour (248,9days) Case no event: 5,09 MB/hour (978days)	Les informations sur la taille des données utilisées sur le lecteur d'enregistrement apparaissent au bas de l'interface. Elle indique le débit de données par heure et la durée d'enregistrement disponible dans deux cas : Configuration de l'événement en cours : utilisation de la configuration de l'événement en cours ⁵

Configuration de l'enregistrement

M Record Setup	×
Record Directory C:\Users\Proprietaire\Doc	cuments\Mezzo\SPA 🕒
FileFormat YYYYMMDD_hhmmss	File Increment V Every Hour
	OK Cancel

Interface de configuration de l'enregistrement

Interface de configuration de l'enregistrement

Contrôle ou indicateur	Description
Record Directory C:\My Documents\Mezzo\SPA	Sélectionnez le répertoire dans lequel les mesures sont enregistrées. Le répertoire par défaut est <i>User</i> <i>Documents\Mezzo\SPA</i> .
FileFormat YYYYMMDD_hhmmss 💌	Cette liste permet de sélectionner le format du nom du fichier. Les choix sont les suivants : AAAAMMJJ_hhmmss MMDD_hhmmss DD_hhmmss index
File Increment On Start Only	Cette liste permet de sélectionner le comportement de l'incrémentation automatique des fichiers. Les choix sont les suivants :

⁵ Lorsque les événements déclencheurs sont activés, il est souvent impossible de déterminer la taille exacte des enregistrements. Par conséquent, le scénario le plus défavorable est utilisé pour estimer les informations relatives à la taille pour la configuration d'événement utilisée.



3.1.4 Menu de la visionneuse



Onglet Menu de la visionneuse

Les données actuelles des dispositifs optionnels sont accessibles à partir de l'onglet Viewer

Menu. Menu de la visionneuse

Icône	Description
Check Power	Le bouton Vérifier l'alimentation appelle l'interface Power Viewer (page 13). Il fournit des informations sur la puissance du PC. Si un chargeur solaire EpSolar Tracer est trouvé, il donne également des informations sur la puissance du panneau solaire, de la batterie et de la charge.
Check Camera	Le bouton Vérifier la caméra appelle l'interface de prévisualisation de la caméra. Qu'elle soit en cours d'acquisition ou non, l'interface affiche l'image produite par la caméra. La configuration de la caméra est disponible dans la configuration des données d'événement (page 14).
Check Position	Le bouton Vérifier la position appelle l'interface de visualisation de la position (page 14). Si un GPS pris en charge est trouvé, il affiche la position actuelle si elle est disponible.

Visionneuse d'énergie

M Power Viewer	
Plugged-In	
0.0W	
6.8V 1 -16.4W	
24.9V	
📔 View Log	

Interface Power Viewer

Cette interface permet de visualiser l'état actuel de l'alimentation de l'ordinateur de la station de surveillance ainsi que du contrôleur de charge optionnel. Cliquez sur le bouton View Log pour accéder au fichier d'enregistrement de la puissance.



Visionneuse de caméra



Interface de la visionneuse d'images

Cette interface permet de visualiser la vidéo produite par la caméra. Des instantanés de cette vidéo peuvent être inclus dans les événements.

Visualisateur de position

M Position Viewer	1000.00	-	-	X
Connected to NMEA GPS				
		Ready		
Latitude	46.792569	85		
Longitude	-71.23112	17	Hor. Acc.	8.1
Altitude	67.8		Vert. Acc.	1
	Used	Detected		
Satellites	2	7		

Interface de visualisation de la position

Cette interface permet de visualiser la position actuelle si un dispositif GPS est disponible.



3.2 Volet de contrôle



Il convient de noter que la plupart des commandes et indicateurs du volet de contrôle sont dupliqués sur le microphone de précision Mezzo. Par conséquent, les boutons Status, Sat, Run/Pause, Stop/Save et Fn (le cas échéant) ont les mêmes fonctionnalités de sauvegarde sur la sonde et dans le logiciel.

Contrôles et indicateurs

Contrôle / Indicateur	Description
00:00:20,000	La durée de la mesure au format HH:MM:SS.
Run Pause	Le bouton Run/Pause permet de démarrer ou d'interrompre la mesure. La pause n'est disponible que lorsque le mode d'enregistrement est réglé sur une seule période.
Stop	Le bouton Stop arrête la mesure.
Comment	Le bouton Commentaire permet d'accéder directement au commentaire pour le consulter ou le modifier. Le commentaire est également disponible dans l'onglet Général de la fenêtre Info Fichier (→ Info)
 Status Status Status 	La couleur de l'état indique l'état de l'acquisition : • Gris : acquisition désactivée • Jaune : acquisition en pause • Vert : acquisition en cours
Sat.Sat.	 La couleur Sat indique si une surcharge s'est produite depuis le début de la mesure : Gris : aucune surcharge détectée Rouge : surcharge détectée

3.3 Volet d'affichage



3.3.1 Barre de temps

Barre de temps	
Contrôle / Indicateur	Description
	Ce curseur de temps donne des informations temporelles sur la mesure et les données affichées.
17:40:57 21:00:00 00:00:00 08:10:54 14/08/11 14/08/11 14/08/12 14/08/12	 Les valeurs les plus à gauche et les plus à droite sont respectivement l'heure de début et l'heure de fin de la mesure.
	 Les curseurs gris qui entourent l'intervalle bleu : l'intervalle de temps sur le graphique de l'historique des temps.
	 Le curseur jaune : le curseur temporel sur le graphique de l'historique des temps et le temps utilisé pour afficher une valeur sur le graphique du spectre ou le tableau des statistiques.
	Le curseur peut être déplacé directement à partir de la commande du curseur.
	Les boutons de la loupe permettent d'agrandir ou de réduire l'étendue de l'historique temporel. Les boutons fléchés permettent de déplacer vers la gauche ou vers la droite l'étendue de l'historique temporel.
14:59:55 16/01/13	Cette commande affiche la valeur actuelle du curseur de temps sur le curseur (également le curseur sur le graphique de l'historique du temps). La valeur exacte du temps doit être définie ici.

3.3.2 Affichage des données

La zone d'affichage des données peut afficher un graphique de l'historique du temps, un graphique du spectre (1/3 d'octave ou FFT) et un tableau (statistiques SPL ou météo).

Graphique de l'historique du temps



Graphique de l'historique du temps

L'historique des temps affiche les données sélectionnées dans le menu d'affichage. La durée du graphique est définie à partir de la barre de temps.

Graphique de l'historique du temps		
Contrôle / Indicateur	Description	
TimeHisto Period(10s): 16/01/13 14:59:50 - 16/01/13 15:00:00 Global LAeq: 66,8dBA	 Cette légende donne les principales informations sur les données affichées : Le type d'affichage. La période (instantanée ou moyenne). La période de temps des données. Le nom de la donnée et la valeur du curseur sur le graphique. 	
(Les boutons fléchés déplacent vers la gauche ou la droite le curseur sur le graphique.	
OL UR UR	Si l'indicateur OL est rouge, cela signifie qu'une surcharge s'est produite. Pendant la mesure, la surcharge reste rouge dès qu'une surcharge est détectée jusqu'à ce qu'une nouvelle période de moyenne commence. En post-traitement, la surcharge est rouge si une surcharge s'est produite pendant les données moyennes affichées. Si l'indicateur UR est bleu, cela signifie qu'une sous-gamme s'est produite. Pendant la mesure, l'indicateur de sous-gamme reste bleu uniquement lorsque la sous-gamme est détectée. Dans le post-traitement, le sous-décalage est bleu si un sous-décalage s'est produit pendant l'affichage des données moyennes.	
	Ce graphique d'événements indique quand les événements se sont produits. Le curseur et la durée correspondent à ceux du graphique principal ci-dessous. Les enregistrements audio apparaissent sous forme de lignes bleues. En post-processus, le fait de cliquer sur un événement ouvre l'interface de la visionneuse d'événements.	
VAcis Format Maximum 70 Minimum 30 OK Cancel	Ce bouton ouvre l'interface de format de l'axe des Y à partir de laquelle l'échelle verticale du graphique peut être modifiée. Les champs Minimum et Maximum peuvent être définis manuellement ou automatiquement à l'aide du bouton Auto-Scale Now.	

17

Graphique du spectre



Affichage du graphique d'octave (1/3 d'octave)



Le graphique spectral affiche les données sélectionnées dans le menu d'affichage. L'heure des données peut être réglée en déplaçant le curseur jaune dans la barre de temps.

– Soft d B

Graphique du

Contrôle / Indicateur	Description
Spect Period(10s): 16/01/13 15:00:10 - 16/01/13 15:00:20 1/3Oct LAeq Global: 42,1dBA	 Cette légende donne les principales informations sur les données affichées : Le type d'affichage. La période (instantanée ou moyenne)). La période de temps des données. Le nom de la donnée et la valeur du curseur sur le graphique.
	Les boutons fléchés déplacent vers la gauche ou la droite le curseur sur le spectre et les graphiques globaux.
OL UR UR	Si l'indicateur OL est rouge, cela signifie qu'une surcharge s'est produite. Pendant la mesure, la surcharge reste rouge dès qu'une surcharge est détectée jusqu'à ce qu'une nouvelle période de moyenne commence. En post-traitement, la surcharge est rouge si une surcharge s'est produite pendant les données moyennes affichées. Si l'indicateur UR est bleu, cela signifie qu'une sous-gamme s'est produite. Pendant la mesure, l'indicateur de sous-gamme reste bleu uniquement lorsque la sous-gamme est détectée. Dans le post-traitement, le sous-décalage est bleu si un sous-décalage s'est produit pendant l'affichage des données moyennes.
A C Z	Ce petit graphique affiche le niveau global des données demandées dans les trois pondérations de fréquence (A, C et Z). Ce graphique d'événements montre quand les événements se sont produits. L'échelle des niveaux correspond à celle du graphique principal ci-contre.
Image: Weight of the second	Ce bouton ouvre l'interface de format de l'axe des Y à partir de laquelle l'échelle verticale du graphique peut être modifiée. Les champs Minimum et Maximum peuvent être définis manuellement ou automatiquement à l'aide du bouton Auto-Scale Now.
X Adis format Minimum 10	Ce bouton ouvre l'interface X Axis Format à partir de laquelle l'échelle horizontale du graphique peut être modifiée. Les champs Minimum et Maximum peuvent être définis manuellement ou automatiquement à l'aide du bouton Échelle automatique maintenant.

Affichage sur table



Affichage du tableau - Statistiques

SPL L'affichage du tableau est généralement utilisé pour afficher le

SPL.

Graphique de table

Contrôle / Indicateur	Description
Table Period(10s): 16/01/13 15:00:10 - 16/01/13 15:00:20 Global LAF	 Cette légende donne les principales informations sur les données affichées : Le type d'affichage. La période (période moyenne ou globale) La période de temps des données. Le nom des données
OL OL UR UR	Si l'indicateur OL est rouge, cela signifie qu'une surcharge s'est produite. Pendant la mesure, la surcharge reste rouge dès qu'une surcharge est détectée jusqu'à ce qu'une nouvelle période de moyenne commence. En post-traitement, la surcharge est rouge si une surcharge s'est produite pendant les données moyennes affichées. Si l'indicateur UR est bleu, cela signifie qu'une sous-gamme s'est produite. Pendant la mesure, l'indicateur de sous-gamme reste bleu uniquement lorsque la sous-gamme est détectée. Dans le post-traitement, le sous-décalage est bleu si un sous-décalage s'est produit pendant l'affichage des données moyennes.

Interface de visualisation



La visionneuse d'événements permet d'examiner l'événement en détail à l'aide du signal audio, des images et des données moyennes. Pour lancer l'interface de la visionneuse d'événements, cliquez sur un événement dans le graphique des événements situé au-dessus du graphique de l'historique pour visualiser l'événement sélectionné. Le bouton permet d'exporter les composants de l'événement dans des fichiers standard.

3.4 Post-analyse



Interface post-analyse

L'onglet Post-analyse permet à l'utilisateur d'appliquer des liens et des masques aux données brutes. Les liens définissent les limites périodes de post-analyse à partir desquelles les données masquées seront ignorées dans l'évaluation de la moyenne. Étant donné que le graphique ne peut contenir qu'une seule parcelle, il peut être nécessaire d'aller et venir entre les onglets Affichage et Post-analyse afin de passer des données brutes à l'intervalle de post-analyse de la post-analyse.

Graphique de l'historique du temps

